



Joaquim Boavida,Lda  
Estrada de Manique 19, 1750-166 Lisboa  
Tel/Fax 21 757 08 94  
Email: geral@motosclassicas.com

[www.motosclassicas.com](http://www.motosclassicas.com)

## **Restom ADD 4000 – Aditivo para gasolina sem chumbo:**

### **Conteúdo da embalagem :**

1- ADD 4000 - 1 Lata de 0.5 litros

*(Nota: 1 - este produto conserva-se enquanto não for misturado.*

*2 - Deve privilegiar-se o uso de gasolina super 98 por ser menos agressiva)*

### **Campos de aplicação:**

- Permite o uso de gasolina sem chumbo em motores antigos sem risco de desgaste das sedes e válvulas do motor.
- O produto não afecta o bom rendimento do motor e o arranque do motor não requer nenhum cuidado especial.
- É aconselhável para gasolina sem chumbo 95 ou 98 normal ou especial.
- Este aditivo foi submetido a testes no instituto *RICARDO Consulting Engineering* de Inglaterra e aprovado para o fim pretendido.

### **Aplicação :**

1- Aplica-se uma dose de **ADD4000** por cada 10L de gasolina, utilizando o doseador da embalagem.

2- Desapertar o tampão do reservatório pequeno e apertar a embalagem até o líquido ficar no nível pretendido: 10 ML. Serve para 10Litros de Gasolina. Até 25 ML aplica-se a 25 L gasolina.

3- Libertar a pressão e despejar

### **Precauções:**

- Aplicar em ambiente ventilado. Utilizar Máscara apropriada e luvas..
- Conservar longe de fontes de calor.
- Manter os produtos afastados de crianças
- Considerado inflamável, mas não combustível
- Não fumar durante a aplicação.
- Não aplicar perto de fonte incandescente ou lume
- Não despejar o conteúdo no meio ambiente
- R65 pode causar deficiências respiratórias em caso de ingestão